

Podłączenie sterownika do grzejnika EMERAUDE



1. Grzejnik EMERAUDE należy podłączyć do zasilania, poprzez przewód z wtyczką. Wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono.
2. Po podłączeniu grzejnika, należy wcisnąć włącznik z pozycji „O” na pozycję „I”, a następnie wcisnąć przycisk parowania. (rysunek poniżej)
3. Rozpoczęcie parowania wskazuje migający na zielono wskaźnik zasilania.



4. Przechodząc do sterownika, należy włączyć podświetlenie, klikając dowolny przycisk na panelu. (rysunek poniżej).



5. Następnie należy wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk przez ok. 5 sekund, w tym czasie sterownik wyłączy się i przejdzie do ustawień zaawansowanych (rysunek poniżej).



6. Sterownik powinien wskazywać 1 pozycję w lewym dolnym rogu, oraz temperaturę 0.0°C
7. Należy w tym momencie, klikając środkowy przycisk na sterowniku przejść do pozycji „4”, a w górnym rogu ekranu sterownika powinien pojawić się unikalny kod połączenia. Ekran zacznie migać, co wskazuje na próbę połączenia się pomiędzy sterownikiem a grzejnikiem (rysunek poniżej).



8. Po kilkunastu sekundach powinno nastąpić poprawne połączenie między urządzeniami. Wskaźnik zasilania powinien przestać migać. Teraz należy ponownie przycisnąć 2 razy środkowy przycisk na sterowniku, przejść do głównego menu i ustawić odpowiednią temperaturę ogrzewania.
9. Poprawne połączenie i włączenie ogrzewania w grzejniku jest wskazywane poprzez świecenie się zielonej diody zasilania oraz czerwonej diody grzania (rysunek poniżej).



10. Aby wyłączyć ogrzewanie należy ponownie wcisnąć przycisk włącznika z „I” na „O”.