

instrukcja montażu

Opis produktu i przeznaczenie

Nieustannym problemem wszystkich łazienek jest para wodna, która podczas korzystania z wanny lub prysznica, osadza się na zabudowie pomieszczenia oraz na powierzchni lustra. Jest to zjawisko bardzo uciążliwe dla osób korzystających z łazienki. Rozwiązanie problemu zapewniają specjalnie w tym celu zaprojektowane folie grzejne marki Thermoval®.

Element grzejny jest przyklejony do tylnej płaszczyzny lustra i poprzez rozgrzewanie powierzchni na bieżąco odparowuje osadzające się krople wody. W ten prosty sposób folie Thermoval® zapewniają komfort zawsze czystej, wolnej od pary, powierzchni lustra.

Folie grzejne dostępne są w rozmiarach, F 4 (400 x 500 mm), F6 (600 x 550 mm). W razie potrzeby folie można łączyć, pokrywając większą powierzchnię.

Folia grzejna jest przeznaczona wyłącznie do ogrzewania lustek łazienkowych i nie może być stosowana w innym celu.

Przygotowanie

Przed przystąpieniem do montażu folii grzejnej należy zadbać o właściwe przygotowanie miejsca instalacji.

1 – należy doprowadzić zasilanie ~230 V do miejsca instalacji lustra w taki sposób, by można było swobodnie podłączyć, przyklejona do tylnej powierzchni lustra, folię grzejną.

Przewód zasilający należy doprowadzić do puszkii elektrycznej, w której umieszczone będzie podłączenie folii z przewodem zasilającym (kostka elektryczna).

Zasilanie folii grzejnej może być włączane za pomocą włącznika światła (jednocześnie z oświetleniem łazienki) lub za pomocą oddzielnego włącznika.

2 - należy dokładnie oczyścić tylną powierzchnię lustra z zanieczyszczeń i przemyć preparatem odtłuszczającym, np. benzyną lakową.

Montaż

Montaż wykonuje się w czterech prostych etapach

1 - odkleić papier zabezpieczający stronę folii pokrytą klejem.




2 - nakleić folię na tylną stronę lustra w wybranym wcześniej miejscu

3 - wykonać podłączenie elektryczne folii z instalacją zasilającą (w razie potrzeby można swobodnie docinać przewody zasilające folii grzejnej).

Połączenie powinno zostać dobrze zaizolowane samoprzylepną taśmą elektryczną lub za pomocą koszulek termokurczliwych.

4 - zainstalować lustro na ścianie poprzez powieszenie na hakach montażowych lub wklejenie w przygotowane miejsce.

Folia grzejna Thermoval® F 4,6 po instalacji jest natychmiast gotowa do użytku.



Czego nie wolno !

1 – nie wolno w żaden sposób przecinać, nacinać, załamywać lub skracać folii grzejnej.

2 – nie wolno nakładać kleju używanego do wklejenia lustra na powierzchnię folii grzejnej

3 – nie wolno podłączać folii do innego źródła zasilania niż ~230 V

4 – nie wolno instalować folii w obszarze kabiny prysznicowej, wanny oraz sauny.